

**Vorsichtsmaßnahmen:**

Diese Maschine verwendet eine Versorgungsspannung von DC5V, bitte stellen Sie sicher, dass Sie den passenden Netzadapter für diese Maschine wählen.

Die Maschine sollte an einem Ort aufbewahrt werden, der für Kinder unerreikbaar ist.

Bitte füllen Sie ausschließlich frisches Wasser ein (gefiltertes Leitungswasser ist perfekt).

Bitte verwenden Sie keine scharfen und harten Gegenstände, um den Zerstäubungschip zu berühren, um Schäden an der Oberfläche des Zerstäubungschips zu vermeiden.

Um den sich im Kopfteil befindlichen Zerstäubungschip zu reinigen, verwenden Sie ein weiches Tuch

Wenn die Maschine für kurze Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie den Strom ab. Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird (länger als 3 Tage), ziehen Sie bitte den Strom ab, nehmen Sie das Wasser aus dem Wasserbehälter, wischen Sie ihn trocken aus und lagern Sie das Gerät an einem geeigneten Ort.

**Precautions:**

This machine uses a supply voltage of DC5V, please ensure that you select the appropriate mains adapter for this machine.

The machine should be stored in a place out of reach of children.

Please fill with fresh water only (filtered tap water is perfect).

Please do not use sharp and hard objects to touch the atomising chip to avoid damage to the surface of the atomising chip. To clean the atomising chip inside the head, use a soft cloth.

If the machine is not used for a short time, switch off the power.

If the machine is not used for a long time (more than 3 days), please disconnect the power, remove the water from the water tank, wipe it dry and store the machine in a suitable place.

**Précautions à prendre :**

Cette machine utilise une tension d'alimentation de DC5V, veuillez vous assurer que vous sélectionnez l'adaptateur secteur approprié pour cette machine.

La machine doit être stockée dans un endroit hors de portée des enfants.

Veuillez remplir uniquement avec de l'eau fraîche (l'eau du robinet filtrée est parfaite).

N'utilisez pas d'objets pointus et durs pour toucher la puce de pulvérisation afin d'éviter d'endommager la surface de la puce de pulvérisation.

Pour nettoyer la puce de pulvérisation à l'intérieur de la tête, utilisez un chiffon doux.

Si la machine n'est pas utilisée pendant une courte période, mettez-la hors tension.

Si la machine n'est pas utilisée pendant une longue période (plus de 3 jours),  
veuillez débrancher  
l'alimentation, retirer l'eau du réservoir d'eau, l'essuyer et ranger la machine dans  
un endroit approprié.